

Equipaggiamento di serie e a richiesta
Di serie: ☒
A richiesta: ☐

FENDT 300 VARIO

Varianti di equipaggiamento.*

	Power**	Profi	Profi+
Motore			
Kit preriscaldamento (olio del motore, olio del cambio)	☐	☐	☐
Cambio			
Inversore di marcia, funzione stop-and-go	☒	☒	☒
Avvisatore acustico per retromarcia	☐	☐	☐

Sistema di guida parallela			
Pacchetto base Sistema di guida parallela			☒
Standard Trimble / NovAtel			☐
RTK Trimble / NovAtel			☐
TI Auto			☐
Contour Assistant			☐

Agronomia			
Pacchetto base Agronomia			☐

Telemetria			
Pacchetto base Telemetria		☐	☐

Controllo macchina			
Pacchetto base Controllo macchina (ISOBUS)		☐	☒
Section Control (SC)			☐
Variable Rate Control (VRC)			☐

Comando del Vario			
Joystick multifunzione con Tempomat, memoria giri motore, funzioni automatiche e comando distributori idraulici	☒	☒	☒
Joystick 3L		☐	☐
Individual Operation Manager – configurazione flessibile dei tasti	☒	☒	☒
Digital Dashboard	☒	☒	☒
Terminale da 12" con schermo touch e tasti di comando		☐	☒
Secondo terminale da 12" nel tetto		☐	☐
Sterzo Fendt Active			☒

Cabina			
Filtro carbone attivo	☐	☐	☐
Sospensioni meccaniche cabina	☐	☒	☒
Sospensioni pneumatiche cabina		☐	☐
Sedile super comfort con cintura a 3 punti	☐	☐	☐
Sedile comfort, con sospensione pneumatica	☒	☒	☒
Sedile super comfort, con sospensione pneumatica	☐	☐	☐
Climatizzatore	☒	☒	☒
Climatizzatore automatico integrato	☐	☐	☐
Parabrezza diviso e porta a destra	☐	☐	☐
Parabrezza continuo	☒	☒	☒
Parabrezza in un pezzo unico e porta a destra	☐	☐	☐
Lavatergicristallo posteriore	☐	☐	☐
Specchi retrovisori e specchi grandangolari regolabili elettricamente, riscaldati		☐	☐
Supporto ausiliare per dispositivi	☐	☐	☐
Supporto universale per cellulare	☐	☐	☐
Supporto universale per tablet	☐	☐	☐
Predisposizione radio con due altoparlanti stereo	☒	☒	☒
Pacchetto Infotainment		☐	☐
Infotainment + sound system 4.1		☐	☐
4 collegamenti videocamera (digitali/analogici)		☐	☐
4 porte USB	☐	☐	☐
Sterzo Fendt Reaction	☒	☒	☒
Dispositivo di freno a leva	☐	☐	☐
Interruttore staccabatteria elettrico	☐	☐	☐

Illuminazione			
Fari ausiliari frontali	☐	☐	☐
Fari di lavoro su montante A	☐	☐	☐
Fari di lavoro a LED montante anteriore	☐	☐	☐

Illuminazione			
Fari di lavoro parafanghi posteriori	☐	☐	☐
Fari di lavoro parafanghi posteriori a LED	☐	☐	☐
Fari di lavoro posteriori sul tetto / 2 coppie	☒	☒	☒
Fari di lavoro posteriori sul tetto a LED/ 2 coppie	☐	☐	☐
Fari di lavoro anteriori sul tetto	☒	☒	☒
Fari di lavoro anteriori esterni sul tetto a LED	☐	☐	☐
Fari di lavoro anteriori interni sul tetto	☐	☐	☐
Fari di lavoro anteriori interni sul tetto a LED	☐	☐	☐

Telaio			
Ammortizzatore anteriore autolivellante, bloccabile	☒	☒	☒
Freno di sterzo	☒	☒	☒
Bloccaggio automatico assale sterzante rimorchio		☐	☐
Sistema ad aria compressa, sistema a 2 circuiti	☐	☐	☐

Doppia trazione / bloccaggio differenziali			
Differenziale posteriore / anteriore con bloccaggio a dischetti al 100% e sensori dell'angolo di sterzata	☒	☒	☒

Sollevatore			
Sollevatore anteriore a semplice effetto, con comando esterno (valvola separata)	☐	☐	☐
Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione, comandi esterni	☐	☐	☐
Sollevatore anteriore comfort a doppio effetto, con regolazione di posizione e modulazione della pressione, comandi esterni	☐	☐	☐
Sollevatore a gestione elettronica a semplice effetto (EHR),	☒	☒	☒
Sollevatore posteriore con comando esterno	☒	☒	☒

Presa di forza			
Spinta anteriore: 1000 giri/min	☐	☐	☐
Presa di forza posteriore 540/sincronizzata/1000 giri/min	☐	☐	☐
Presa di forza posteriore 540/540E/1000 giri/min	☒	☒	☒
Posteriore: Presa di forza flangiata 540/540E/1000 giri/min	☐	☐	☐
Comandi esterni per presa di forza posteriore	☒	☒	☒
Comando comfort presa di forza, preselezione elettroidraulica	☒	☒	☒

Impianto idraulico			
Gestione valvola EHS mediante leva a croce e joystick multifunzione	☒	☒	☒
Gestione valvola EHS modulo lineare*	☐	☒	☒
Comando esterno per distributore idraulico posteriore	☐	☐	☐
Pompa idraulica tandem, radiatore olio idraulico (46+38 l/min)	☒		
Impianto Load-Sensing con pompa assiale a pistoni (110 l/min)	☐	☒	☒
1° e 2° valvola EHS posteriore	☒	☒	☒
3. Valvola EHS posteriore	☐	☐	☐
4. Valvola EHS posteriore o 3° valvola EHS posteriore e 1° valvola EHS anteriore	☐	☐	☐
Ritorno libero posteriore	☐	☐	☐
Prese idrauliche DCUP posteriori (collegare sotto pressione)	☐	☐	☐
Prese idrauliche posteriori innestabili sotto pressione solo un lato	☒	☒	☒

Struttura			
Gancio di traino manuale	☒	☒	☒
Gancio di traino automatico del rimorchio con comando a distanza, posteriore	☐	☐	☐
Gancio di traino a sfera regolabile in altezza	☐	☐	☐
Gancio	☐	☐	☐
Barra di traino	☐	☐	☐
Piton Fix	☐	☐	☐
Zavorre per ruote posteriori	☐	☐	☐
Parafanghi anteriori rientranti	☐	☒	☒

Caricatore frontale			
Caricatore frontale Cargo 3X/70	☐	☐	☐
Caricatore frontale Cargo 4X/75	☐	☐	☐
Caricatore frontale Cargo 4X/75 Compact	☐	☐	☐
Caricatore frontale Cargo 4X/75 Profi**		☐	☐

FENDT 300 VARIO

Specifiche tecniche.

		311 Vario	312 Vario	313 Vario	314 Vario
Motore					
Potenza nominale ECE R 120	kW/CV	74/ 100	83/ 113	90/ 123	97/132
Potenza nominale con DP ECE R 120 (potenza approvata)	kW/CV				104/142
Potenza massima ECE R 120	kW/CV	83/ 113	90/ 123	98/ 133	104/142
Potenza massima con DP ECE R 120	kW/CV				112/152
N. cilindri	Numero	4	4	4	4
Alesaggio / corsa	mm	108 / 120	108/ 120	108/ 120	108/ 120
Cilindrata	cm³	4400	4400	4400	4400
Velocità nominale	giri/min	2100	2100	2100	2100
Coppia massima a 1500 giri/min	Nm	497	536	571	608
Coppia massima con DP a 1500 giri/min	Nm				650
Riserva di coppia	%	48.3	41.5	38.9	37.2
Livello carburante	litri	210.0	210.0	210.0	210.0
Serbatoio AdBlue	litri	23.0	23.0	23.0	23.0

Cambio e presa di forza					
Tipo cambio		ML 75	ML 75	ML 75	ML 75
Velocità avanti	km/h	0,02-40	0,02-40	0,02-40	0,02-40
Velocità indietro	km/h	0,02-25	0,02-25	0,02-25	0,02-25
Velocità massima	km/h	40	40	40	40
Presa di forza posteriore		540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000	540/ 540E/ 1000
Presa di forza posteriore (compresa presa di forza sincronizzata)		540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2	540/1000/4,2
Modalità opzionale presa di forza anteriore		1000	1000	1000	1000

Sollevatore e idraulica					
Pompa idraulica doppia	l/min	46+38	46+38	46+38	46+38
Pompa a flusso variabile	l/min	110	110	110	110
Pressione di esercizio / pressione di controllo	bar	200	200	200	200
N° Max. valvole (anteriore/centrale/posteriore)	Numero	0/0/4	0/0/4	0/0/4	0/0/4
N° Max. valvole disponibili a richiesta (anteriore/centrale/posteriore)	Numero	1/0/3	1/0/3	1/0/3	1/0/3
Volume max. olio idraulico disponibile	litri	43	43	43	43
Potenza max. del sollevatore posteriore	daN	5960	5960	5960	5960
Potenza max. del sollevatore anteriore	daN	3130	3130	3130	3130

Pneumatici					
Pneumatici anteriori (standard)		440/65R24	440/65R24	480/65R24	480/65R24
Pneumatici posteriori (standard)		540/65R34	540/65R34	540/65R38	540/65R38
1. Pneumatici anteriori opzionali		480/65R24	480/65R24	16.9R24	16.9R24
1. Pneumatici posteriori opzionali		540/65R38	540/65R38	18.4R38	18.4R38
2. Pneumatici anteriori opzionali		540/65R24	540/65R24	540/65R24	540/65R24
2. Pneumatici posteriori opzionali		600/65R38	600/65R38	600/65R38	600/65R38

Dimensioni					
Larghezza carreggiata anteriore (pneumatici standard)	mm	1685	1685	1820	1820
Larghezza carreggiata posteriore (pneumatici standard)	mm	1660	1660	1800	1800
Larghezza totale con pneumatici di serie	mm	2220	2220	2320	2320
Lunghezza totale	mm	4336	4336	4336	4336
Altezza totale cabina con pneumatici standard senza Fendt Guide	mm	2820	2820	2860	2860
Altezza totale cabina con pneumatici standard con Fendt Guide	mm	2870	2870	2910	2910
Max. luce libera da terra	mm	510	510	510	510
Passo	mm	2420	2420	2420	2420

Zavorre					
Peso a vuoto (trattore base con cabina - serbatoi pieni, senza autista)	kg	4850.0	4850.0	5010.0	5010.0
Peso totale massimo ammissibile	kg	8500.0	8500.0	8500.0	8500.0
Carico max. sul gancio di traino del rimorchio	kg	2000.0	2000.0	2000.0	2000.0

* Consultare l'opzione Setting per le varianti di equipaggiamento ** Disponibile per la consegna da gennaio 2021